

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a kezelő panel és az azt körülvevő keret közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító fölé. Távolítsa el a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a középső konzol oldalfalai közti részbe. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, így a meghajlított jobb oldali él be fog akadni a részbe, a réstágító fölé. Nyomja a ProClip jobb oldalát a középső konzol felé így a meghajlított él minden irányból a részbe fog illeszkedni. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Captiva (2012-2014)

