

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alján található elgömbített élt a műszerfal és a középső konzol közti részbe.



2. Pattintsa felfelé/előre a ProClipet, így az elgömbített él be fog akadni a középső konzol mögé.

3. Akassza be a ProClip felső részén található meghajlított élt a műszerfal és kezelőpanel közti részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai i40 (2012-2018)

