

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a rádió között található részbe, így kiszélesítve azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip tetején található elgömbített élt a részbe, a réstágító mellé.



2. Pattintsa a ProClipet lefelé/előre, így az elgömbített él be fog akadni a rádió mögé.

3. Akassza be a ProClip alján található meghajlított élt a középső konzol felső és alsó része közti részbe. Nyomja felfelé a ProClip alját, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat Doblo (2010-2014)
- Opel Combo (2012-2018)

