

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács panelének kerete és a műszerfal bélelt része között található részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el a ProClipről az öntapadó matricákat védő fóliákat.



2. Tartsa a ProClipet lehetőleg vízszintes pozícióba és nyomja a vékony meghajlított élt a részbe a középső konzol és a szellőzőrács panele közé.

3. Tegye a mutatóujját a ProClip felső része alá, nyomja felfelé és előre, így a meghajlított él be fog akadni a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Passat (2012-2020)

