

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács és az azt körülvevő keret közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip tetején található meghajlított élt fel, a szellőzőrács és annak kerete közti részbe.

3. Helyezze a mutatóujjait a ProClip tetejére, hüvelykujjait pedig a ProClip alá. Nyomja felfelé a ProClip alját, így az felfelé fog hajlani és be fog akadni a részbe, a réstágító mellé. Határozottan nyomja lefelé a ProClip belső, alsó részét és győződjön meg róla, hogy a meghajlított él minden irányból illeszkedik a részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Tiida (2012-2020); Nissan Tiida Latio (2012-2020); Nissan Versa Hatchback (2013-2019); Nissan Versa Sedan (2012-2019)

