

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középső konzol panelének kerete és a konzol széle között található részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el a ProClipről az öntapadó matricákat védő fóliákat.



2. Nyomja a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

3. Nyomja meg határozottan a ProClip jobb oldalát, így az előre fog hajlani és be fog akadni a konzol oldalfalainak széle köré.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Range Rover Evoque (2012-2018)

