



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal és az azon található kis tető közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el a ProClipről az öntapadó matricákat védő fóliákat.



2. Helyezze a ProClip alsó részét a műszerfal elejére, ezzel egy időben nyomja előre az előlap felső részét, így a ProClip tetején található meghajlított él előre fog hajlani és be fog akadni részbe.



3. Tegye az ujjait a ProClip elejének tetejére és nyomja lefelé, majd előre, a ragasztócsík lehető legjobb rögzítése érdekében. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Camaro (2010-2015)

