

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. Használja a mellékelt alkoholos törölkendőt a terület megtisztítására, ahová a ProClipet telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső részét a légbeömlő műszerfal szélére.



2. Nyomja le a ProClip tetejét az egyik kezével, és nyomja előre a ProClip alsó részét a másik kezével úgy, hogy a ferde alsó él a légbeömlő szélét körülölelje.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Leaf (2011-2017)

