

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Két részből áll a ProClip: 1.rész: a rögzítő rész(a legkisebb rész), 2.rész: A ProClip előlapja



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a kezelő panel és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat az 1.résztől. Nyomja az 1.részt a részbe, a réstágító alá.

2. Nyomja az 1.részt jobbra és előre, így a meghajlított él be fog akadni a kezelő panel mögé és a ragasztó rögzülni fog. Húzza ki a réstágítót.



3. Határozottan nyomja át a csavarhúzó (Philips) a 2. részen található előre kifűrt lyukakon. Távolítsa el az öntapadó matricákat a 2.résztől. Helyezze a 2.részt az 1.részre úgy, hogy a ragasztós rész a bal oldalra kerüljön, a lyukak pedig illeszkedjenek egymással. Csavarozza a 2.részt az 1.részre a mellékelt csavarokkal.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz GL-Class (2013-2019); Mercedes Benz GLE-Class (2016-2019); Mercedes Benz M-Class/ML (2012-2015)