



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip bármilyen szélességű szellőzőrácsra elhelyezhető.



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal és a szellőzőrács panelének kerete közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el a ProClipről az öntapadó matricákat védő fóliákat.



2. Tartsa a ProClipet lehetőleg 45 fokos szögben. Nyomja a ProClip felső részén található elgömbített élt a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a középső konzol panelé és a szellőzőrács panelének kerete közti részbe. Pattintsa a ProClipet lefelé/előre, így a felső elgömbített él be fog akadni a műszerfal mögé. Nyomja előre a ProClip alját, így az elgömbített él be fog illeszkedni a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Camry (2012-2014)