

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol panele és az ezüst betét közti részbe, így kiszélesíti azt. Nyissa ki a kesztyűtartót. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a bélelt konzol fala és a kesztyűtartó panelének kerete közti részbe.

2. Pattintsa a ProClip bal oldalát a klímakezelő panel felé úgy, hogy a jobb oldalon lévő meghajlított él beakadjon a kesztyűtartó panelének kerete mögé.



3. Helyezze az egyik kezét az állvány jobb oldalára és határozottan nyomja azt a klímakezelő panel irányába, így az u-alakú él be fog akadni az ezüst panel széle köré, a réstágító fölé. Megjegyzés: Lehet, hogy tartania, nyomnia kell a réstágítót azért, hogy be tudja illeszteni a ProClipet a részbe. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy az rögzült a helyére. Húzza ki a réstágítót. Csukja be a kesztyűtartót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Explorer (2011-2019); Ford Explorer Sport (2011-2019)