

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClipet a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe.



2. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, így az elgörbített él be fog akadni a kezelő panel alá. Akassza be a ProClip felső részén található meghajlított élt a középső konzol kerete mellé.



3. Helyezze a mutatóujját a ProClip mögé. Húzza maga felé majd akassza be a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a konzol fölé, így a ProClip be fog akadni a középső konzol kereténél található részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Zafira C (2012-2016)

