



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip vékonyabbik felét a konzol oldalfalai közé.



2. Tegye jobb kezén az ujjait a ProClip végéhez, hogy megtartsa az elgömbített élt a részben, miközben a bal kezével a középső konzol felé pattintja a ProClipet.

3. Helyezze a mutatóujjait a ProClip mögé. Húzza maga felé, majd akassza be a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a konzol éle fölé.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Zafira C (2012-2019)

