

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alján található meghajlított él a szellőzőrács kerete és a kezelő panel közti részbe.



2. Nyomja előre a ProClipet, így a meghajlított felső él be fog akadni a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe.

3. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a meghajlított él bepattan a részbe. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 3-series F30, F31 (2012-2019); BMW 3GT, F34 (2014-2019); BMW 4-series F32, F33, F36 (2014-2020)

