

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a műszerfal között található részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Akassza be a ProClip alján található meghajlított élt a szellőzőrács kerete alá.

3. Húzza a ProClipet felfelé, majd nyomja az elgömbített, felső élt a részbe, a réstágítók közé. Nyomja előre a ProClip tetejét, így hallani/érezni fogja, amint az elgömbített él bepattan a helyére, a részbe. Távolítsa el a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota HiLux (2016-2015)

