

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács és a kezelő konzol közötti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Helyezze a ProClip tetejének vékonyabbik felét a kiszélesített részbe.



2. Nyomja be a ProClip tetejét, majd fordítsa lefelé addig, amíg a ProClip alja el nem éri a panel alsó részét.

3. Helyezze át a réstágítót a panel alsó részébe. Nyomja a ProClip alját előre, amíg nem hallja/érzi, hogy az bekattant a helyére, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Transit Connect (2012-2013)

