

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahol a ProClip-et telepíteni fogja. Húzza le a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Akassza be a ProClip felső részének szögletes szélét az aprópénztartó rekeszének részébe.



2. Nyomja előre a ProClip-et, és akassza be a szögletes alsó szélét a műszerfal felső és alsó része közötti részbe. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy a szögletes szél teljesen a részbe kerüljön.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota HiLux (2016-2015)

