

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! **MEGJEGYZÉS:** Nagyon fontos, hogy pontosan a képekkel megegyező pozícióban helyezze el a ProClipet.



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a szellőzőrács és az azt körülvevő keret közti részbe.



2. Nyomja lefelé a ProClip alját, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe.

3. Nyomja a ProClip felső részét lefelé, majd előre. Akassza be a ProClip vékony felső élét a szellőzőrács és az azt körülvevő keret közti részbe.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Forester (2013-2017); Subaru Impreza (2012-2016); Subaru Levorg (2016-2021); Subaru XV (2012-2017)

