

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol kerete és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb oldalán található elgömbített élt a részbe, a réstágító fölé. Pattintsa a ProClipet a középső konzol felé, így az elgömbített él be fog akadni a műszerfal mögé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a középső konzol kerete és a kezelő panel közti részbe. Húzza maga felé a ProClip bal oldalát és akassza be a középső konzol kerete fölé. Nyomja a meghajlított bal oldali él alsó sarkát a részbe, a réstágító fölé.



3. Mozgassa meg a réstágítót, hogy a ProClip fölé kerüljön. Nyomja előre a bal oldal felső sarkát, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai i30 (2012-2016)