

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részén található meghajlított élt a szellőzőrács és az azt körülvevő panel közé.



2. Nyomja felfelé, majd előre a ProClip alsó részét. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a szellőzőrács és az azt körülvevő panel közé.

3. Nyomja lefelé a ProClip alját, így a ragasztós felület rögzülni fog a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Civic (2013-2012)

