

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfalon található részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal felét a részbe, a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a kezelő panel és az azt körülvevő panel kerete közé, az alá, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a ProClip jobb oldalát a részbe, a réstágítók közé. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sorento (2002-2007)

