

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal és a középső konzol panelének teteje közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Akassza be a ProClip alján található meghajlított élt a felső szellőzőrács éle köré.

3. Helyezze a hüvelykujját a ProClip felső, elülső részéhez (az előlap mögé), majd nyomja határozottan előre. A ProClip felső része meg fog hajlani a réstágító felé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét az ujjával, így az elgömbített él be fog akadni a középső konzol panele köré, a réstágító mellé. Nyomja addig, míg nem látja vagy érzi, hogy az berögzült a helyére. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Corolla (2012-2013)

