

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ehhez a ProCliphez 2 rész tartozik: 1. rész: Kis rögzítő elem. 2. rész: A ProClip előlapja.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Lazítsa meg (de ne távolítsa el) a két jobboldali torx csavart a kezelőpanelen. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol oldalfalai közti részbe, így kiszélesíti azt. Kezdje a rés jobb oldalán, majd csúsztassa balra a megfelelő pozícióba.



2. Távolítsa el az öntapadó matricákat mind a két részről. Illeszze be a 1.rész elgörbített élét a résbe, a réstágító mellé. Forgassa be az első részt felfelé, így az elgörbített él illeszkedni fog a résbe. Mielőtt rögzíti, kérem győződjön meg arról, hogy a lyukak egy vonalban vannak a 2. résszel.



3. Húzza a panel maga felé, így ki fogja szélesíteni a rést. Nyomja a 2.részen található elgörbített élt a panelen található részbe. Forgassa el a ProClip jobb oldalát az 1.rész irányába. Illeszze össze a 2.rész jobb oldalán található lyukakat az 1.rész lyukaival az 1.rész tetején található vonal segítségével. Használja a mellékelt csavarokat a ProClip rögzítéséhez. Húzza meg a csavarokat feszesen, de vigyázzon, hogy ne húzza túl őket. Húzza meg a 2 torx csavart is a kezelő panelen.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Freightliner Cascadia (2008-2017)