

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a kezelőpanel és a műszerfal közti részbe.



2. Pattintsa a ProClip felső részét felfelé/előre, így a meghajlított, alsó él be fog akadni a kezelőpanel mögé.

3. Húzza a ProClip felső részét maga felé, majd felfelé, majd nyomja előre. Akassza be a ProClip felső részét a szellőzőrács alsó éle fölé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így az öntapadós rész rögzülni fog.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 208 (2012-2019); Peugeot 2008 (2014-2019)

