

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik felét a szellőzőrácsot körülvevő panel és a műszerfal nyúlványa közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.

2. Helyezze a ProClip alsó élét a szellőzőrács alsó élébe.



3. Nyomja a ProClip felső részét lefelé és előre, majd nyomja a felső élt a részbe, a réstágítók közé. Távolítsa el a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Ceed (2012-2015)