

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol kerete és oldalfalai közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító fölé.



2. Nyomja a réstágítót a középső konzol oldalfalai közé, majd nyomja előre, így az oldalfalak ki fognak pattanni és láthatóvá válik a rövidebbik oldal éle. Nyomja a ProClip jobb oldalát előre, így a meghajlított él be fog akadni az oldalfal éle köré, a réstágító fölé. Távolítsa el a réstágítót.



3. Nyomja balra a ProClip jobb oldalát, így az oldalfal vissza fog nyomódni a helyére.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Ceed (2012-2018)