

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip bal oldali, lapos élét a konzol élének tetejére.



2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, hogy a padló felé hajoljon.

3. Addig nyomja, amíg a ProClip alsó éle a konzol oldalfalának élébe nem akad. Az ujj segítségével, a képen látható módon győződjön meg róla, hogy az éle teljesen a helyére került.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Maserati GranTurismo S (2012-2017)

