

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti

1. Nyissa ki a kesztyűtartót. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip alján található meghajlított élt a képen látható részbe majd csúsztassa a ProClipet balra.



2. Tegye a mutatóujját a ProClip teteje alá majd nyomja felfelé és akassza be a meghajlított élt a szellőzőrács keretébe.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét így a meghajlított él illeszkedni fog a szellőzőrács és az azt körülvevő panel közti részbe. Csukja be a kesztyűtartót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Acura RDX (2013-2018)

