

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClip-et telepíteni kívánja. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a résbe, amely a konzol széle és a közép konzol panelkerete között található, hogy szélessítse a rést. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedelét. Nyomja be a ProClip jobb oldalának szögletes szélét a résnyitó feletti részbe.



2. Nyomja határozottan előre a ProClip bal oldalát, hogy az előre hajoljon, és a szögletes széle a konzol széle köré akaszzkodjon. Húzza ki a résnyitót.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Azera (2012-2017)

