

TELEPÍTÉS

ProClip




Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Helyezze a ProClip bal oldalát a szellőzőráccsal szembe, majd nyomja a vékony meghajlított élt a szellőzőrács és a konzol oldalfala közti részbe.



2. Pattintsa a ProClipet jobbra, a középső konzol irányába, így a ProClip bal oldalán található meghajlított él be fog akadni a szellőzőrács éle mögé. Helyezze a mutatóujját a ProClip mögé. Húzza maga felé és akassza be a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a konzol éle köré.



3. Nyomja meg határozottan a ProClip bal oldalát, így az előre fog hajlani, addig amíg nem hallja/érzi, hogy bekattant a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Genesis Coupé (2013-2018)