

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip felső részén található meghajlított élt a fabetét köré.



2. Nyomja meg határozottan a ProClip tetejét, így az lefelé fog hajlani és a ProClip alján található meghajlított él be fog akadni az ezüst betét éle köré.

3. Ez a ProClip az összes szellőzőrácsához használható.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 6-series F06, F12, F13 (2012-2019)

