

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti

1. Tartsa a ProClipet vízszintes pozícióba és nyomja be a ProClip felső élét a fabetét és a műszerfal közti részbe.

2. Hajtsa le a ProClipet lefelé, hogy a ProClip teteje beakadjon a fabetét és a műszerfal közti részbe.

Helyezze a ProClip alsó részének hátsó oldalán található függőlegesen tartó részt a klíma panel és a konzol éle közti részbe.



3. Nyomja határozottan előre a ProClip alját, így az minden irányból rögzülni fog a részbe. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A7 (2011-2017)

