

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Lazítsa meg a szellőzőrács jobb alsó részén található csavarokat. Távolítsa el a szellőzőrács bal felső részéből a csavarokat. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Használja a bal kezén lévő ujjait, és húzza a panel keretét a rádió alatt kissé maga felé. Nyomja a ProClip alján található elgömbötött élt a résbe. Pattintsa a ProClipet előre és állítsa be az oldalait úgy, hogy a felső rész illeszkedjen a csavar lyukakkal. Húzza a panelt a bal kezével.



3. Rögzítse a ProClip tetejét a csavarokkal.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Freightliner M2 Business Class (2003-2018)

