

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el a szellőzőrács csavarjait. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Használja a bal kezét és húzza a panel keretének tetejét körülbelül 15mm-t. Akassza be a ProClip jobb oldalát a panel keretének éle köré.



2. Igazítsa a ProClipet a csavar lyukhoz. Nyomja a panel keretét vissza a helyére, és csavarja be a csavarokat, de ne húzza meg őket erősen.

3. Ismét a bal kezének használatával húzza a panel keretét kissé maga felé. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, így a meghajlított él be fog akadni a panel keretének éle köré. Nyomja a panel keretét vissza a helyére, rögzítse azt és a ProClipet is a csavarok meghúzásával.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Freightliner 108SD Severe Duty (2012-2018);
- Freightliner 114SD Severe Duty (2012-2015);
- Freightliner M2 Business Class (2009-2018)

