

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Helyezze a ProClipen található meghajlított élt a bélelt műszerfal két része közti részbe.



2. Nyomja határozottan előre, így a meghajlított, alsó él minden irányból illeszkedni fog a részbe.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét az ujjával, majd előre a ProClip tetejét a hüvelykujjával, így az elgörbített él illeszkedni fog a bélelt műszerfal éle és a panel kerete közti részbe- Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy rögzült a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Malibu (2013-2015)

