

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol panelének kerete és a konzol éle közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Akassza be a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a középső konzol éle köré.

3. Helyezze a mutatóujját a ProClip aljához, hüvelykujját pedig a ProClip tetejére. Húzza a ProClipet kissé maga felé. Akassza be a meghajlított élt a konzol éle fölé a részbe, a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford C-Max (2013-2018); Ford Escape (2013-2018); Ford Escape Hybrid (2013-2018); Ford Kuga (2013-2019)

