

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Billentse felfelé a szellőzőrács lamelláit. Helyezze a ProClip alsó barázdált széleit mindkét szellőző legalsó részébe, úgy, hogy a szellőzők középső oszlopát átfedje.



2. Mindkét kezének mutatóujjaival és hüvelykujjával nyomja össze a ProClip-et, hogy meghajlítsa, miközben a ProClip felső barázdált széleit mindkét szellőző legfelső részébe helyezi, úgy, hogy a szellőzők középső oszlopát átfedje. Figyeljen arra, hogy hallja, amikor a ProClip a helyére kattann.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Journey (2011-2023)

