

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol oldalfalai közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a középső konzol és az azt körülvevő keret közé. Akassza be a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító alá. Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Ka (2009-2016)

