

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Helyezze a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a szellőzőrács és az azt körülvevő keret közti részbe. Nyomja a jobb oldali élt a részbe. Húzza maga felé a ProClipet, így a rés kiszélesedik, ezzel egy időben nyomja a meghajlított élt minden irányból a részbe.



2. Nyomja a ProClip bal oldalán található elgömböltett élt a szellőzőrács kerete és a műszerfal közti részbe.

3. Nyomja előre a ProClip bal oldalát addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az rögzült a helyére.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai i30 (2008-2012)

