

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a kijelzőt körülvevő keret és a szellőztető körülvevő panel közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Illessze be a ProClip alsó elgömbített élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza kis a réstágítót.



3. A hüvelykujját helyezze a ProClip alsó fele alá, az ujjait tegye a ProClip tetejéhez. Hajlítsa meg a ProClipet, így a felső meghajlított él illeszkedni fog a szellőzőrácsba és annak panelébe. Lehet, hogy egy kicsit forgatnia kell a ProClipet azért, hogy a meghajlított él megfelelően illeszkedjen a részbe. Figyeljen rá, hogy a ProClip bekattanjon a helyére.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet PPV (2012-2018)