



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket a ProClip rögzítése előtt.

1. Használja a mellékelt alkohollapos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahol a ProClipet telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClipen. Akassza be a ProClip alsó részének szögletes élét a felső légbefúvó pereme köré.



2. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét, hogy a ProClip hosszú végének szögletes éle előrehajoljon, és beakadjon a műszerfalon lévő részbe az információs/navigációs képernyő mellett. Nyomja erősen lefelé a ProClip tetejét az ujjával, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szögletes él teljesen a részbe került.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Accord (2013-2014); Honda Accord Coupé (2013-2014)

