

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt annak a területnek a tisztításához, ahová a ProClip-et felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét a ProClip-ről. Nyomja be a mellékelt résnyitó vékony végét a légbeömlő és a kijelzőt körülvevő keret közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést. Ugyanakkor nyomja a ProClip alsó részének szögletes szélét a résnyitó melletti részbe.



2. Nyomja le a ProClip tetejét az ujjával, hogy az lefelé hajoljon. Akassza be a szögletes élt a légbeömlő panel szélé alá, és engedje el a nyomást. Húzza ki a résnyitót.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fusion (2013-2020); Ford Mondeo (2015-2022)

