



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a konzol széle és a konzol panele közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja/akassza be a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé.

3. Határozottan nyomja előre a ProClip bal oldalát, így a meghajlított él előre fog hajlani és be fog akadni az oldal panel éle köré. Húzza kis a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fusion (2013-2020); Ford Mondeo (2015-2018)

