

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol panele és a szellőzőrácsot körülvevő panel közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Húzza kis a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a műszerfal felső szélé és a szellőzőrács panele közti részbe. Húzza meg kissé a ProClip felső részét, így az lefelé fog hajlani, a meghajlított él pedig be fog akadni a részbe, a réstágító mellé.



3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, és győződjön meg róla, hogy a meghajlított él minden irányból illeszkedik a részbe. Húzza kis a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz GLK-Class (2013-2015)

