

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal puhább része és a középső konzol panelének kerete közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Akassza be a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a szellőzőrácsot körülvevő keret bal oldala köré.



3. Nyomja kissé előre/balra a réstágítót, hogy jobban kitágítsa a rést. Ezzel egy időben határozottan nyomja előre a ProClip bal oldalát, így a meghajlított él be fog akadni a részbe, a réstágító fölé. Addig nyomja, amíg nem hallja vagy látja, hogy az bepattant a helyére. Húzza kis a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Altima (2013-2015)

