

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol oszlopának elülső oldalán található részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Helyezze a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a konzol oszlopának hátsó éle köré.

3. Határozottan nyomja előre a ProClip jobb elülső oldalát, így az ezen az oldalon található meghajlított él előre fog hajlani és be fog akadni a részbe, a réstágító fölé. Illessze be a meghajlított élt minden irányból a részbe. Húzza kis a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Grand Santa Fe (2013-2018); Hyundai Santa Fe (2013-2018)

