

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a konzol oldalfala és a 12 Voltos csatlakozót körülvevő panel közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a konzol éle köré.



2. Csúsztassa a ProClipet felfelé, amíg meg nem akad.

3. Helyezze a mutatóujját a ProClip bal oldalának alsó és felső éle mögé, majd húzza maga felé és nyomja/akassza be a jobb oldali meghajlított élt a konzol éle köré. Húzza kis a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Elantra GT (2012-2017)

