

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó meghajlított élét a műszerfalban található réssel szembe.



2. Határozottan nyomja előre a ProClip alját, így a meghajlított él illeszkedni fog a részbe.

3. Tegye a mutatóujjait a ProClip felső része alá. Húzza felfelé, majd akassza be a meghajlított élt a panel kerete fölé.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Dart (2013-2017)

