

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzítené.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClipet fel kívánja szerelni. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről. Akassza be/nyomja a ProClip felső részén lévő szögletes élt a keret mögötti szellőzőnyílásba.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé, és a szellőzőnyílásba. Nyomja előre, amíg kattanást nem hall, jelezve, hogy a helyére került.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Ram Pick Up 1500 (2013-2018); Dodge Ram Pick Up 2500/3500 (2013-2018); Dodge Ram Pick Up 4500/5500 (2013-2018)

