

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip 2 részből áll. 1.rész: a rögzítő fél (kisebb rész). 2.rész: A ProClip előlapja.

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol panele és a műszerfal puhább része közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat az 1.résztől.

2. Helyezze az 1.rész vékonyabbik felét a réssel szembe, a réstágító fölé, pontosan arra a helyre és olyan magasságba, ahogy azt a képen látja.

Az öntapadós felületnek az utas oldala felé kell néznie. Határozottan nyomja a vékonyabbik részt a részbe, ezzel egy időben: nyomja az 1.részt jobbra addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az bekattant a helyére. Húzza ki a réstágítót.

3. Határozottan nyomja át a csavarhúzó (Philips) a 2.részen található előre kifúrt lyukakon, hogy megnyissa azokat. Távolítsa el az öntapadós matricát. Helyezze a 2.részt az 1.részre, így a lyukaknak illeszkedniük kell egymással, az öntapadós felületnek pedig jobb oldalon kell lennie. A mellékelt csavarok segítségével csavarozza a 2.részt az 1.részre. Nyomja jobbra a ProClipet a hüvelykujjával, mielőtt meghúzná a csavarokat, majd nyomja rá az öntapadós részt a középső panelre, így az rögzülni fog. Tartsa a ProClipet

ebben a pozícióban, majd erősítse meg a csavarokat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Traverse (2013-2017)